

ОПИСАНИЕ

К МTKV1-01 () - 1924 710 650
 - 1900 700 - 380
 ~ 1910 730 120 ~ 13,7 ~ 10,1 ~ 0,13 3
 Ø32
 Ø20
 () -
 40 20
 25 25
 680 1750
 100 100 Ø4
 (+
), ()
 9.410-88 RAL
 19917-2014.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ


Кровать должна храниться и эксплуатироваться в сухих отапливаемых помещениях. Загрязнённые поверхности - очищать любыми средствами ухода за мебелью.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК И ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ

Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня получения изделия Потребителем. Претензии по некомплектности и дефектам производственного характера направлять в организацию по месту приобретения мебели. По дефектам, появившимся в следствии неправильной эксплуатации, претензии не принимаются. Предприятие оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия и его комплектацию не принципиальные изменения, без отражения их в настоящей инструкции.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Спинка - 2 шт.
2. Рама (Ложе) - 1 шт.
3. Заглушка D32 мм. - 4 шт.



ПОРЯДОК СБОРКИ

Сборка производится на чистой, ровной поверхности.

1. Забейте Заглушки пластиковые Поз. 3 в основания ножек (стоек вертикальных) в каждой из Спинок Поз. 1 (при необходимости).
2. Соберите кровать, соединив вертикально поставленные Спинки Поз. 1 и Раму (Ложе) Поз. 2 с помощью клиновых зацеплений, вставив в каждую из четырёх петель клин Рамы. Для придания жесткости (устойчивости) кровати, забейте каждый из клиньев в петлю с помощью киянки или молотка обёрнутого в ткань, или любым иным способом, позволяющим зафиксировать клиновое соединение и не повредить покрытие кровати.